

Slovenščina

Opombe o uporabi

- Pred uporabo preverite, ali je trak čvrsto pritrjen na kamero.
- Trak lahko uporabljate le do globine 5 metrov (17 čevljev). *
- Trak uporabljajte le pri temperaturah vode od −5 °C do +40 °C (od 23 °F do 104 °F). *
- Trak lahko uporabljate največ 60 minut. Daljša uporaba lahko zmanjša plovnost traku.
- Pod vodo traku ne vlecite, stiskajte, pregibajte ali zavezujte.
- Trak ne sme biti dlje časa v zelo vlažnem okolju, da ne pride do nastanka plesni in neprijetnega vonja.
- Če trak pogosto uporabljate, lahko sčasoma zbledi.
- Traku ne puščajte v bližini ognja, na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu.
- Spodnje postopke vzdrževanja izvedite po vsakokratni uporabi traku.

* Pred uporabo preverite dovoljeno globino vode in temperaturne pogoje v tehničnih podatkih opreme.

Vzdrževanje

- Po uporabi pod vodo potopite trak v sladko vodo, da odstranite morsko sol itd.
- Trak po uporabi osušite.
- Pustite trak na dobro prezračenem, senčnem mestu, da se posuši.

Opomba

Med vzdrževanjem traku ne vlecite, stiskajte, pregibajte ali zavezujte, sicer se lahko zmanjša njegova plovnost.

Hrvatski

Napomene o upotrebi

- Prije upotrebe provjerite je li traka čvrsto pričvršćena na fotoaparat.
- Ovu traku ne upotrebljavajte na dubinama većim od 5 m. *
- Ovu traku upotrebljavajte samo na temperaturi vode od -5 °C do +40 °C. *
- Ovu traku ne upotrebljavajte duže od 60 minuta. Upotreba duža od 60 minuta može umanjiti njezinu sposobnost plutanja.
- Ispod površine vode traku ne hvatajte, ne stišćite, ne savijajte i ne vezujte je.
- Traku ne ostavljajte na vrlo vlažnom mjestu dulje vrijeme ili će postati pljesniva i neugodnog mirisa.
- Kod učestale upotrebe traka može izbljedjeti.
- Traku ne ostavljajte u blizini vatre, na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu.
- Obavezno provedite sljedeći postupak održavanja nakon svake upotrebe trake.

* Provjerite specifikacije opreme prije upotrebe na većim dubinama i kod drugačijih temperaturnih uvjeta.

Održavanje

- Nakon upotrebe trake ispod površine vode uronite je u svježu vodu kako biste uklonili morsku sol itd.
- Osušite traku nakon upotrebe.
- Ocijedite traku i ostavite je u sjeni, na mjestu s dobrom ventilacijom.

Napomena

Prilikom održavanja traku ne hvatajte, ne stišćite, ne savijajte i ne vezujte je. To može umanjiti njezinu sposobnost plutanja.

Srpski

Napomene o korišćenju

- Pre upotrebe proverite da li je ovaj kaiš dobro namontiran na kameru.
- Ne koristite ovaj kaiš na dubinama većim od 5 m (17 stopa). *
- Ovaj kaiš koristite u preporučenom opsegu temperature vode od −5 °C do +40 °C (23 °F do 104 °F). *
- Ne koristite ovaj kaiš duže od 60 minuta. Ako koristite kaiš duže od 60 minuta, to može da umanji njegovu mogućnost plutanja.
- Ne izlažite ovaj kaiš pritisku pod vodom čvrstim držanjem, stiskanjem, savijanjem ili vezivanjem.
- Ne ostavljajte ovaj kaiš na veoma vlažnom mestu tokom dugog vremenskog perioda, jer bi mogao da primi plesan i neprijatan miris.
- Ovaj kaiš može da izbledi od redovne upotrebe.
- Ne ostavljajte ovaj kaiš blizu vatre, na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u automobilu.
- Obavezno obavite održavanje navedeno u nastavku svaki put nakon korišćenja ovog kaiša.

* Da biste saznali na kojoj dubini vode i pri kojim temperaturama je rad moguć, proverite specifikacije svoje opreme pre upotrebe.

Održavanje

- Nakon upotrebe ovog kaiša pod vodom, potopite ga u čistu vodu da biste uklonili morsku so i druge nečistoće.
- Izbrišite ovaj kaiš posle upotrebe.
- Osušite ovaj kaiš i ostavite ga na dobro provetrenom mestu u senci.

Napomena

Kada obavljate održavanje, ne izlažite ovaj kaiš pritisku čvrstim držanjem, stiskanjem, savijanjem ili vezivanjem. To bi inače moglo da umanji njegovu mogućnost plutanja.

^[1] Sony

^[2] Sony

^[3] Sony

^[4] Sony

^[5] Sony

^[6] Sony

^[7] Sony

^[8] Sony

^[9] Sony

^[10] Sony

^[11] Sony

^[12] Sony

^[13] Sony

^[14] Sony

^[15] Sony

^[16] Sony

^[17] Sony

^[18] Sony

^[19] Sony

^[20] Sony

^[21] Sony

^[22] Sony

^[23] Sony

^[24] Sony

^[25] Sony

^[26] Sony

^[27] Sony

^[28] Sony

^[29] Sony

^[30] Sony

^[31] Sony

^[32] Sony

^[33] Sony

^[34] Sony

^[35] Sony

^[36] Sony

^[37] Sony

^[38] Sony

^[39] Sony

^[40] Sony

^[41] Sony

^[42] Sony

^[43] Sony

^[44] Sony

^[45] Sony

^[46] Sony

^[47] Sony

^[48] Sony

^[49] Sony

^[50] Sony

^[51] Sony

^[52] Sony

^[53] Sony

^[54] Sony

^[55] Sony

^[56] Sony

^[57] Sony

^[58] Sony

^[59] Sony

^[60] Sony

^[61] Sony

^[62] Sony

^[63] Sony

^[64] Sony

^[65] Sony

^[66] Sony

^[67] Sony

^[68] Sony

^[69] Sony

^[70] Sony

^[71] Sony

^[72] Sony

^[73] Sony

^[74] Sony

^[75] Sony

^[76] Sony

^[77] Sony

^[78] Sony

^[79] Sony

^[80] Sony

^[81] Sony

^[82] Sony

^[83] Sony

^[84] Sony

^[85] Sony

^[86] Sony

^[87] Sony

^[88] Sony

^[89] Sony

^[90] Sony

^[91] Sony

^[92] Sony

^[93] Sony

^[94] Sony

^[95] Sony

^[96] Sony

^[97] Sony

^[98] Sony

^[99] Sony

^[100] Sony

^[101] Sony

^[102] Sony

^[103] Sony

^[104] Sony

^[105] Sony

^[106] Sony

^[107] Sony

^[108] Sony

^[109] Sony

^[110] Sony

^[111] Sony

^[112] Sony

^[113] Sony

^[114] Sony

^[115] Sony

^[116] Sony

^[117] Sony

^[118] Sony

^[119] Sony

^[120] Sony

^[121] Sony

^[122] Sony