

3 Pritisčajte gumb +/- **[6]**, da izberete zeleno prednastavljeno številko.

Če je za izbrano prednastavljeno številko že določena postaja, bo to postaja zamenjala nova postaja.

4 Pritisnite gumb ⊕ **[22]**, da registrirate postajo.

5 Ostale radijske postaje registrirate tako, da ponovite postopek od 1. do 4. koraka. Prednastavite lahko največ 20 postaj FM in 10 postaj AM.

Iskanje prednastavljene radijske postaje
Če ste registrirali radijsko postajo za prednastavljeno številko od 1 do 6, postajo izberete tako, da preprosto pritisnete določeni TUNER MEMORY NUMBER (od 1 do 6) **[9]**, ko je funkcija sistema nastavljena na AM ali FM.

Če ste radijsko postajo registrirali na prednastavljeno številko 7 ali več, pritisčajte gumb TUNING MODE **[20]**, dokler se ne prikaže možnost »PRESET«, nato pa pritisčajte gumb +/- **[6]**, da izberete zeleno prednastavljeno številko.

Predvajanje naprave iPod/iPhone/iPad

1 Izberite funkcijo iPod.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb iPod FUNCTION **[1]** ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **[1]**.

Funkcijski indikator zasveti belo.

2 Namestite napravo iPod/iPhone/iPad.

3 Začnite predvajanje.

Pritisnite gumb ▶ **[4]** na daljinskem upravljalniku ali ▶**[4]** na enoti.

Upravljanje naprave iPod/iPhone/iPad	
Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	⏏ [4] / ■ [5] .
Izberite skladbo ali poglavje zvočne knjige/podjaje	◀ / ▶ [6] . Pridržite gumb, ali poglavje zvočne knjige/podjaje
Iskanje točke v skladbi ali poglavju zvočne knjige/podjaje	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀ / ▶▶ [6] in ga spustite na željeni točki.
Izbra elementa	⊕ [22] .
Pomikanje navzgor/navzdol v meniju naprave iPod	↕ / ▶ [26] .
Vrnitev v prejšnji meni ali izbira menija	TOOL MENU [23] /RETURN [25] .

Uporaba sistema kot polnilnika baterij
Če je sistem vklopljen ali izklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik baterij za napravo iPod/iPhone/iPad. Če želite preveriti, ali napajanje deluje, si ogledite ikono baterije na zaslonu naprave iPod/iPhone/iPad. Seznam modelov naprave iPod/iPhone/iPad, združljivih s tem sistemom, najdete v razdelku iPod/iPhone/iPad v specifikacijah.

Zaustavitev polnjenja naprave iPod/iPhone/iPad

Odstranite napravo iPod/iPhone/iPad.

Opombe glede polnjenja naprave iPod/iPhone/iPad

- Ko je sistem vklopljen in izbere funkcijo USB, naprave iPod/iPhone/iPad ne morete polniti.
- Če pritisnete gumb DISPLAY **[28]**, medtem ko je sistem izklopljen in polnite napravo iPod/iPhone/iPad, se napajanje zaustavi. Če želite nadaljevati napajanje naprave iPod/iPhone/iPad, jo znova povežite, ko je zaslon v načinu varčevanja z energijo.

Opombe

- Zmogljivost sistema se lahko razlikuje, kar je odvisno od specifikacije naprave iPod/iPhone/iPad.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone/iPad pazite, da bo ta pod enakim kotom kot priključek iPod/iPhone/iPad na enoti, pri tem pa napravo ne zvijajte ali upogibajte, da ne poškodujete priključka.
- Sistema ne prenašajte, če je na priključku naprava iPod/iPhone/iPad. To bi lahko povzročilo okvaro.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone/iPad z eno roko primate sistem in pazite, da pomotoma ne pritisnete upravljalnih gumbov na napravi iPod/iPhone/iPad.
- Raven glasnosti lahko spreminjate z gumboma VOLUME +/- ⏏. Ravni glasnosti ni mogoče spremeniti s prilagajanjem glasnosti v napravi iPod/iPhone/iPad.
- Več informacij o uporabi naprave iPhone/iPod najdete v navodilih za uporabo naprave iPhone/iPod/iPad.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali okvaro podatkov, shranjenih v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate s tem sistemom.

Predvajanje datoteke v napravi USB

Oblika zvočnega zapisa, ki jo lahko predvajate s tem sistemom, je MP3/WMA*/AAC*.

* S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (Digital Rights Management) ali datotek, ki ste jih prenesli iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu predvajanja tovrstne datoteke sistem predvaja naslednjo nezачiteno zvočno datoteko.

Če želite več informacij o združljivih napravah USB, obiščite spodnja spletna mesta.

Za uporabnike v Evropi:

<http://support.sony-europe.com/>

Za uporabnike v drugih državah/regijah:

<http://www.sony-asia.com/support>

1 Izberite funkcijo USB.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb USB FUNCTION **[1]** ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **[1]**.

Funkcijski indikator zasveti modro.

2 Napravo USB povežite v vrata USB ⚡ **[8]**.

3 Začnite predvajanje.

Pritisnite gumb ▶ **[4]** na daljinskem upravljalniku ali ▶**[4]** na enoti.

Ostale funkcije	
Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	⏏ [4] (ali ▶ [4] na enoti).
Zaustavitev predvajanja	■ [5] . Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ▶ [4] (ali ▶ [4] na enoti).
	Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, še enkrat pritisnite ■ [5] *.

Izbiranje mape 📁 Pritisčajte gumb +/- ⏏.

Izbiranje datoteke ◀◀ / ▶▶ **[6]**.

Iskanje točke v datoteki ◀◀ / ▶▶ **[6]** (ali ◀ / ▶ **[6]** na enoti) in ga spustite na željeni točki.

Izbranje ponavljajočega se predvajanja ▶ Pritisčajte gumb REPEAT **[21]**, dokler se ne prikaže ↻ ali ↻ **[1]**.

*Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem morda nadaljeval predvajanje na drugi točki.

*Predvajanje se nadaljuje v nadrejni mapi.

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajalnik zaustavljen, pritisčajte gumb PLAY MODE **[20]**. Izberite lahko način običajnega predvajanja (zaporedno predvajanje vseh datotek v napravi USB), predvajanja map (»FLDR« za vse datoteke v izbrani mapi v napravi USB) ali naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF« za naključno predvajanje po mapah).

Opomba o načinu predvajanja

Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega predvajanja (»SHUF« izbriše, pri čemer se način predvajanja povrne v običajni način.

Opombe o načinu naključnega predvajanja

- Če izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke na disku. Če izberete način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno predvaja vse zvočne datoteke v izbrani mapi.
- Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše, pri čemer se način predvajanja povrne v običajni način (»FLDR«).

Opombe glede ponavljajočega se predvajanja

Če v običajnem načinu predvajanja izberete možnost ↻, se vse zvočne datoteke, shranjene v povezani napravi USB, predvajajo, dokler ne zaustavite predvajanja. Če v načinu predvajanja map izberete možnost ↻, se vse zvočne datoteke v izbrani mapi predvajajo, dokler ne zaustavite predvajanja.

• Če izberete ↻, sistem ponovlja predvajanje trenutno izbrane datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.

Opombe

- Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko razlikuje od vrstnega reda predvajanja v digitalnem predvajalniku glasbe.
- Preden odstranite napravo USB, izklopite sistem. Če napravo USB odstranite, ko je sistem vklopljen, se lahko podatki na njej poškodujejo.
- Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Več informacij o načinih upravljanja je na voljo v priročniku za uporabo, priloženemu napravi USB, ki jo želite priključiti.

- Sporočilo »READING« se morda pojavi šele čez nekaj časa, odvisno od vrste povezane naprave USB.
- Naprave USB ne povežite prek zverzalka USB.
- Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere vse datoteke v njej. Če je v napravi USB večje število map ali datotek, lahko branje vsehbin iz naprave USB traja dalj časa.
- Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko po izvedbi funkcije pride do zakasnitve, preden jo izvede ta sistem.
- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/ zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi USB prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, bodo te datoteke morda povzročale šum ali prekinjen zvok ali se sploh ne bodo predvajale.

Sistem ne more predvajati zvočnih datotek iz naprave USB v naslednjih primerih:

- če je skupno število zvočnih datotek v posamezni mapi večje od 250,
- ko je skupno število zvočnih datotek v napravi USB več kot 3000,
- če je skupno število map v napravi USB večje od 1000 (vključno z mapo »ROOT« in praznimi mapami).

- Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek in map.
- V napravo USB z zvočnimi datotekami ne shranjujete drugih vrst datotek ali neprotihnih map.
- Sistem lahko predvaja samo do globine 8 map.
- Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij povezane naprave USB.
- Mape brez zvočnih datotek ne bodo vključene.
- S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike zvočnega zapisa:
 - MP3: pripona *.mp3*
 - WMA: pripona *.wma*
 - AAC: pripona *.m4a*
- Tudi če ima tem pa napravo ne zvijajte ali upogibajte, da ne poškodujete priključka.

Tudi če ima tem pa napravo ne zvijajte ali upogibajte, da ne poškodujete priključka.

Tudi če ima tem pa napravo ne zvijajte ali upogibajte, da ne poškodujete priključka.

Uporaba sistema kot polnilnika baterij
Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik baterij za naprave USB, ki imajo akumulatorsko funkcijo. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb USB FUNCTION **[1]** ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **[1]**.

Polnjenje se začne, ko je naprava USB povezana z vrati USB ⚡ **[8]**. Na zaslonu naprave USB se prikaže stanje polnjenja. Več informacij najdete v navodilih za uporabo naprave USB.

Prenehanje polnjenja naprave USB

Odstranite napravo USB.

Opombe glede polnjenja naprave USB

- Napravi iPod/iPhone/iPad in USB ni mogoče polniti hkrati.
- Pri polnjenju naprave USB izberite funkcijo USB.
- Naprave USB ni mogoče polniti, ko je sistem izklopljen.

Uporaba dodatnih zvočnih komponent

1 Pripravite zvočni vir.

Dodatne zvočne komponente povežite v priključek AUDIO IN **[3]** na enoti s pomočjo zvočnega analognega kabla (ni priložen).

2 Zmanjšajte glasnost.

Pritisnite gumb VOLUME − **[10]**.

3 Izberite funkcijo AUDIO IN 1 ali AUDIO IN 2.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AUDIO IN FUNCTION **[1]** ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **[1]**.

Funkcijski indikator zasveti oranžno.

4 Začnite predvajanje.

Začnite predvajati povezano komponento in prilagodite glasnost.

Opomba
Sistem bo morda samodejno prekloni v način pripravljenosti, če je glasnost povezane komponente prenizka. Ustrezno prilagodite glasnost komponente. Glejte razdelek »Izklop funkcije samodejnega načina pripravljenosti«.

Prilagajanje zvoka

Namen	Pritisnite
Prilagajanje glasnosti	VOLUME +/- ⏏ .
Bolj dinamičen zvok	BASS BOOST [3] .
Nastavitev zvočnega učinka	Pritisčajte gumb SOUND EFFECT [2] , dokler se ne prikaže želeni zvočni učinek.

Spreminjanje zaslonskega prikaza

Namen
Pritisnite

Sprememba podatkov na zaslonu¹⁾
Pritisčajte gumb DISPLAY **[28]**, medtem ko je sistem vklopljen.

Sprememba načina zaslonskega prikaza (glejte spodaj)
Pritisčajte gumb DISPLAY **[28]**, medtem ko je sistem izklopljen.²⁾

¹⁾Lahko si ogledate na primer podatke o vsebini CD-ja/diska MP3 ali naprave USB, kot so:

Disk CD-DA

- preostali čas predvajanja skladbe,
- skupni preostali čas predvajanja.

Disk MP3/naprava USB

- ime skladbe ali datoteke (↵),
- ime izvajalca (👤),
- naslov albuma (📁).

²⁾ Ko je sistem izklopljen, na enoti sveti indikator STANDBY **[14]**.

Izbirate lahko med spodnjimi načini zaslonskega prikaza.

Način zaslonskega prikaza	Ko je sistem izklopljen ¹⁾
Način varčevanja z energijo ²⁾	Zaslon je izklopljen, sistem pa tako varčuje z energijo. Odštevalnik časa in ura sistema ostaneta dejavna.
Ura ³⁾	Prikaže se ura.

¹⁾ Ko je sistem izklopljen, na enoti sveti indikator STANDBY **[14]**.

²⁾ Ure v načinu varčevanja z energijo nisi mogoče nastaviti.

³⁾ Prikaz ure po 8 sekundah samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.

Opombe o podatkih na zaslonu

- *Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot ».«.
- Podatki, ki niso prikazani:
 - skupni čas predvajanja za disk MP3 in napravo USB,
 - skupni preostali čas predvajanja za disk MP3 in napravo USB,
 - preostali čas predvajanja za datoteko MP3/WMA/AAC.
- Podatki, ki niso pravilno prikazani:
 - pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3 s spreminljivo bitno hitrostjo (VBR),
 - imena map in datotek, ki niso v razširitevni obliki zapisa ISO9660 Level 1, Level 2 ali Joliet.
- Prikazani podatki:
 - skupni čas predvajanja za disk CD-DA (razen ko je izbran način PGM in je predvajalnik zaustavljen),
 - preostali čas predvajanja skladbe na disku CD-DA,
 - preostali čas predvajanja za disk CD-DA (samo, kadar je med predvajanjem izbran običajni način predvajanja),
 - podatki o oznaki ID3 za datoteko MP3, kadar se uporabljajo oznake ID3 različice 1 in 2 (če se za isto datoteko MP3 uporabljata obe različici, ima prednost prihod podatkov o oznaki ID3 različice 2),
 - do 64 znakov za oznako ID3, pri čemer so dovoljeni velike črke (od A do Z), številke (od 0 do 9) in simboli (* % ' () * + , - / < > @ # \$ \ _ { } | ! ? * - .)
- Prikazani podatki:
 - skupni čas predvajanja za disk CD-DA (razen ko je izbran način PGM in je predvajalnik zaustavljen),
 - preostali čas predvajanja skladbe na disku CD-DA,
 - preostali čas predvajanja za disk CD-DA (samo, kadar je med predvajanjem izbran običajni način predvajanja),
 - podatki o oznaki ID3 za datoteko MP3, kadar se uporabljajo oznake ID3 različice 1 in 2 (če se za isto datoteko MP3 uporabljata obe različici, ima prednost prihod podatkov o oznaki ID3 različice 2),
 - do 64 znakov za oznako ID3, pri čemer so dovoljeni velike črke (od A do Z), številke (od 0 do 9) in simboli (* % ' () * + , - / < > @ # \$ \ _ { } | ! ? * - .)

Uporaba odštevalnikov časa

Sistem omogoča uporabo dveh odštevalnikov časa. Če nastavite oba odštevalnika, sistem prednostno obravnava nastavitve odštevalnika časa za izklop sistema.

Odštevalnik časa za izklop sistema:

Omogoča, da lahko zaspite ob glasbi. Ta funkcija deluje, tudi če ura sistema ni nastavljena.

Pridržite gumb SHIFT **[24]** in pritisčajte gumb SLEEP **[3]**.

Z vsakim pritiskom gumba SLEEP **[3]**, medtem ko je pridržan gumb SHIFT **[24]**, se nastavitev poveča za 10 minut (najnižja nastavitve je 10 minut, najvišja pa 90).

Če želite preklicati odštevalnik časa za izklop sistema, izberite »OFF«.

Odštevalnik časa za predvajanje:

Omogoča, da se zbudite ob glasbi s CD-ja, postaje FM/AM oz. naprave iPod/iPhone/iPad ali USB ob prednastavljenem času. Preverite, ali ste pred tem nastavili uro.

1 Pripravite zvočni vir.

Pripravite zvočni vir in pritisnite gumb VOLUME +/- ⏏, da prilagodite glasnost.

Če želite zagnati predvajanje izbrane skladbe s CD-ja, zvočne datoteke ali radijske postaje, ustvarite svoj program.

2 Izberite način za nastavitve odštevalnika časa. Pridržite gumba SHIFT **[24]** in TIMER MENU **[2]**.

3 Nastavite odštevalnik časa za predvajanje.

Z gumboma ↕ / ▶ **[26]** izberite »PLAY SET«, nato pa pritisnite ⊕ **[22]**.

4 Nastavite čas začetka predvajanja.

Z gumboma ↕ / ▶ **[26]** nastavite uro, nato pa pritisnite ⊕ **[22]**. Minute nastavite tako, da upoštevate zgornja navodila.

5 Nastavite čas zaustavitve predvajanja, tako da upoštevate navodila v 4. koraku.

6 Izberite zvočni vir.

Pritisčajte ↕ / ▶ **[26]**, dokler se ne prikaže izbrani zvočni vir, nato pa pritisnite ⊕ **[22]**.

7 Izklopite sistem.

Pritisnite gumb I/⊕ **[13]**. Sistem se samodejno vklopi ob prednastavljenem času.

Če je sistem ob prednastavljenem času vklopljen, se odštevalnik časa ne vključi. V času od vklopa sistema do začetka predvajanja ne upravljaite sistema.

Če je zvočni vir za odštevalnik časa nastavljen na postajo FM/AM, se sistem samodejno vklopi 15 sekund pred prednastavljenim časom. Če je zvočni vir nastavljen na CD/USB, se sistem samodejno vklopi 90 sekund pred prednastavljenim časom. Če je zvočni vir nastavljen na napravo iPod/iPhone/iPad, se sistem samodejno vklopi 30 sekund pred prednastavljenim časom.

Preverjanje nastavitve

1 Pridržite gumba SHIFT **[24]** in TIMER MENU **[2]**.

2 Pritisčajte gumba ↕ / ▶ **[26]**, da izberete »SELECT«, nato pa pritisnite gumb ⊕ **[22]**.

3 Z gumboma ↕ / ▶ **[26]** izberite »PLAY SEL«, nato pa pritisnite ⊕ **[22]**.

Preklic odštevalnika časa

Ponavljajte zgornji postopek, dokler se v 3. koraku ne prikaže možnost »OFF«, nato pa pritisnite ⊕ **[22]**.

Spreminjanje nastavitve
Ponovite postopek od 1. koraka naprej.

Opombe

• Če za zvočni vir pri nastavitvi odštevalnika časa izberete napravo USB, v kateri je več datotek in map, je zakasnitve zaradi obdelave pri branju podatkov nekoliko zakasnjeno v primerjavi s prednastavljenim časom odštevalnika.

• Ko je zvočni vir odštevalnika časa za predvajanje nastavljen na prednastavljeno radijsko postajo FM/AM, postaje ni mogoče spremeniti. Tudi če zametajete radijsko postajo, potem ko nastavite odštevalnik časa za predvajanje, se nastavitev radijske postaje za odštevalnik časa za predvajanje ne bo spremenila.

• Ko je zvočni vir za odštevalnik časa za predvajanje nastavljen na postajo FM/AM, ki ste jo nastavili s samodejnim ali ročnim iskanjem postaj, in po nastavitvi odštevalnika časa za predvajanje zametajete radijsko postajo, se bo spremenila tudi nastavitve radijske postaje za odštevalnik.

Opombe glede uporabnikov naprave iPhone/iPod/iPad

• Če želite uporabiti odštevalnik časa za predvajanje, se vsebine iz naprave iPod/iPhone/iPad ne smejo predvajati.

• Odštevalnik časa se glede na stanje povezane naprave iPhone/iPod/iPad morda ne bo vključil.

Nasvet

Odštevalnik časa za predvajanje ostane nastavljen, dokler ga ne preključite ročno.

Odpravljanje težav

1 Preverite, ali je napajalni kabel trdno povezan.

2 Na spodnjem kontrolnem seznamu poiščite svojo težavo in izvedite navedeni ukrep za odpravljanje težave.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Če indikator STANDBY utripa rdeče

Če opazite utripajoči indikator STANDBY, preverite naslednje.

- Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema oviran?
- Ali je pri povezavi prek priključka iPhone/iPod **[17]** prišlo do kratkega stika?
- Ko indikator STANDBY **[14]** preneha utripati, znova priklpite napajalni kabel in vklopite sistem. Če težava ni odpravljena, se obrnite na