SONY

4-567-320-**51**(2)

Wireless Stereo Headset

Справочно ръководство BG

Referenční příručka CZ

Guia de Referência PT

Referenčná príručka SK

Ghid de referință RO

Navodila za uporabo SI

Οδηγός αναφοράς GR

MDR-1ABT

©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia

http://www.sony.net/

A



B



Български

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от електрически удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към квалифициран персонал.

Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и пр.

Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

С настоящето Сони Корпорация декларира, че този Оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС.
Подробности може да намерите на Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилно начин на действие или съхранение на дадени изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Името и логото LDAC™ са търговска марка на Sony Corporation.

Писменият знак BLUETOOTH и логото са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по силата на лиценз.

N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в други държави.

Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените американски щати и/или други страни.

Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

iPhone е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

Марката aptX® и логото на aptX са търговски марки на CSR plc или друга компания от групата и може да са регистрирани по една или повече юрисдикции.

Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.

Предпазни мерки

Относно комуникацията чрез BLUETOOTH

- Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от около 10 м. Максималният обхват за комуникация може да варира в зависимост от препятствията (човешко тяло, метал, стена и др.) или електромагнитната среда.
- Антената е вградена в уреда, както е показано с пунктираната линия (фиг. **A**). Чувствителността на комуникацията чрез BLUETOOTH ще се подобри, като обърнете посоката на вградената антена към свързаното BLUETOOTH устройство. Когато има препятствия между антената на свързаното устройство и вградената антена на този уред, може да се получи шум или прекъсване на звука; възможно е и комуникацията да бъде прекъсната.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH може да бъде забранена или може да се появи шум или прекъсване на звука при следните условия:
  - има човешко тяло между уреда и BLUETOOTH устройството.
    Ситуацията може да се подобри, като поставите BLUETOOTH устройството с лице към антената на уреда.
  - има препятствие, например метал или стена, между уреда и BLUETOOTH устройството.
  - в близост до този уред се използва устройство, което използва честота 2,4 GHz, като например Wi-Fi устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
- Понеже BLUETOOTH и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) устройствата използват една и съща честота (2,4 GHz), ако този уред се използва в близост до Wi-Fi устройство, може да има микровълнови смущения, а в резултат на тях да се получи шум, прекъсване на звука или прекъсване на комуникацията. В такъв случай направете следното:
  - използвайте уреда на разстояние най-малко 10 м от Wi-Fi устройството;
  - ако този уред се използва в рамките на 10 м от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството;
  - инсталирайте уреда и BLUETOOTH устройството на възможно най-близко разстояние.
- Излъчваните от BLUETOOTH устройството микровълни може да повлияят на работата на електронните медицински устройства. Изключете уреда и другите BLUETOOTH устройства, намиращи се на следните места, тъй като работата им може да причини злополука:
  - на места, където има наличие на запалим газ, в болници или на бензиностанции;
  - в близост до автоматични врати или пожароизвестителни системи.
- Не използвайте уреда на борда на самолет. Радиовълните могат да повлияят на инструментите и да причинят инцидент поради неизправност.
- Този уред поддържа защитни функции, които съответстват на стандарта BLUETOOTH, за да се осигури сигурна връзка при използване на безжичната технология BLUETOOTH, но защитата може да се окаже недостатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате посредством безжичната технология BLUETOOTH.
- Ние не поемаме отговорност за изтичане на информация по време на осъществяване на комуникации чрез BLUETOOTH.
- Не може да се гарантира връзка с всички BLUETOOTH устройства.
  - Устройството, което използва функцията BLUETOOTH, трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, специфициран от Bluetooth SIG, Inc., и да бъде потвърдено.
  - Дори ако свързаното устройство съответства на гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при някои устройства може да не е възможно да се осъществи връзка и да работят правилно в зависимост от функциите или спецификациите на устройството.
  - Когато говорите по телефона чрез функцията "свободни ръце", може да се появи шум, дължащ се на устройството или комуникационната среда.
- В зависимост от свързваното устройство може да се наложи да изчакате известно време преди началото на комуникацията.

Относно зареждането на уреда

- Този уред може да се зарежда само чрез USB. За зареждане е необходим персонален компютър с USB порт.
- По време на зареждане този уред не може да бъде включван, нито BLUETOOTH функцията му да бъде използвана.
- Дори когато зареждате уреда, можете да го използвате, като свържете предоставения кабел на слушалките.
- Ако не използвате уреда за дълъг период от време, акумулаторната батерия може да не е способна да задържи достатъчен заряд. Батерията ще може да задържи достатъчен заряд след последователно разреждане и зареждане няколко пъти.
- Ако съхранявате уреда за дълъг период от време, поддържайте батерията веднъж на всяка половин година, за да предотвратите презареждане.
- Ако времето за използване на уреда е намалява значително, акумулаторната батерия трябва да бъде заменена с нова. Моля, свържете се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на батерия.

Забележка за статичното електричество

- Акумулираното в корпуса статично електричество може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да сведете този ефект до минимум, носете дрехи от естествени материали.

Ако уредът не работи правилно

- Нулирайте уреда (фиг. **B**).
  Натиснете бутона RESET с остър предмет, например карфица, докато чуете щракване. Информацията за сдвояванията няма да се изтрие.
- Ако проблемът остане дори след операцията за нулиране по-горе, нулирайте уреда до настройки по подразбиране, както е посочено по-долу.
  Натиснете бутона RESET с остър предмет, например карфица, за повече от 15 секунди. Индикаторът (син) премигва 4 пъти и устройството се нулира до фабричните настройки. Цялата информация за сдвояване е изтрита.
- След нулирането на уреда до настройки по подразбиране, той може да не се свърже с вашето устройство iPhone или компютъра ви. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване от устройството iPhone или компютъра и ги сдвоете отново.

Разни

- Ако поставите стикери и др. върху сензора за докосване, той може да не работи правилно.
- Не поставяйте този уред на място, подложено на въздействието на пряка слънчева светлина или изложено на влажност, прах, сажди или пара. Не оставяйте уреда в кола за по-дълго време. Това може да причини неизправност при функционирането му.
- BLUETOOTH устройството може да не функционира в комбинация с мобилни телефони в зависимост от условията на радиовълните и мястото, където се използва оборудването.
- Ако почувствате дискомфорт след използване на BLUETOOTH устройството, незабавно спрете използването му. Ако проблемът не отшумява, свържете се с най-близкия търговец на Sony.
- Използването на слушалки с висока сила на звука може да увреди слуха ви. За безопасност на движението, не използвайте уреда, докато шофирате или карате колело.
- Не използвайте уреда на места, където може да се създаде опасност, ако не можете да чувате околния звук, например прелези, перони на гари и строителни обекти.
- Не прилагайте напрежение или тежест върху уреда, защото това може да причини деформацията му при продължително съхранение.
- Не подлагайте уреда на силен удар.
- Почиствайте уреда с мека сухa кърпа.
- Не мокрете уреда. Уредът не е водоустойчив. Не забравяйте да следвате посочените по-долу предпазни мерки.
  - Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или друг съд с вода.
  - Не използвайте уреда на влажни места или при лошо време, като например дъжд или сняг.
  - Не позволявайте уредът да се намокри.
    Ако докоснете уреда с мокри ръце или го поставите в мокра дреха или кърпа, той може да се намокри, а това може да причини повреда му.
- Наушниците може да се износят при продължително съхранение или използване.
- Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването на уреда, които не са включени в това ръководство, обърнете се към най-близкия търговец на Sony.

Допълнителни резервни наушници могат да бъдат поръчани от най-близкия търговец на Sony.

Системни изисквания за зареждане на батерията с използване на USB

Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от следните операционни системи и USB порт:

Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или по-нов)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(когато се използва Mac)
Mac OS X (версия 10.3 или по-нова)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Česky

UPOZORNĚNÍ

Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Sony Corp. tímto prohlašuje, že tento zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Název a logo LDAC™ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Slovní označení a loga BLUETOOTH jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sony Corporation se děje na základě licence.

N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších státech.

iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Značka aptX® a logo aptX jsou ochranné známky společnosti CSR plc nebo jedné ze společností její skupiny a mohou být registrovány v jedné či více jurisdikcích.

Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Preventivní opatření

Během komunikace BLUETOOTH

- Bezdrátová technologie BLUETOOTH má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost spojení závisí na překážkách (lidské tělo, kovy, stěny atd.) a na elektromagnetickém prostředí.
- Umístění antény uvnitř sluchátek je označeno tečkovanou čarou (obr. **A**). Citlivost komunikace přes BLUETOOTH se zlepší nasměrováním vestavěné antény k připojenému zařízení BLUETOOTH. Nacházejí-li se mezi anténou připojeného zařízení a vestavěnou anténou sluchátek překážky, může docházet k šumu, výpadkům zvuku nebo se komunikace neaktivuje.
- V důsledku následujících podmínek se komunikace přes BLUETOOTH nemusí aktivovat nebo může docházet k šumu nebo výpadkům zvuku.
  - Mezi sluchátky a zařízením BLUETOOTH se nachází lidské tělo.
    V této situaci se můžete pokusit o odstranění problému umístěním zařízení BLUETOOTH tak, aby mezi ním a anténou sluchátek nebyly žádné překážky.
  - Mezi sluchátky a zařízením BLUETOOTH se nachází překážka, jako je kov nebo zeď.
  - V okolí sluchátek jsou používána zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, jako je zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, jehož výsledkem je šum, výpadky zvuku nebo nefunkční komunikace, pokud se sluchátka používají poblíž zařízení Wi-Fi. Pokud se tak stane, proveďte následující:
  - Používejte sluchátka ve vzdálenosti alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
  - Pokud chcete sluchátka používat ve vzdálenosti menší než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
  - Sluchátka a zařízení BLUETOOTH umístěte co nejblíže k sobě.
- Mikrovlnný vysílané zařízením BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických zdravotních zařízení. Jelikož by mohlo dojít k nehodě, sluchátka a zařízení BLUETOOTH na následujících místech vypněte:
  - v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích a na čerpacích stanicích;
  - poblíž automatických dveří a požárních hlásičů.
- Sluchátka nepoužívejte v letadle.
  Rádiové vlny mohou ovlivnit přístroje a z důvodu nesprávné funkce způsobit nehodu.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní prvky vyhovující standardu BLUETOOTH za účelem zajištění bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na situaci však toto zabezpečení nemusí být dostačující. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte obezřetní.
- Za úniky informací během komunikace přes BLUETOOTH nenese naše společnost žádnou zodpovědnost.
- Nelze garantovat připojení ke všem zařízením BLUETOOTH.
  - Zařízení BLUETOOTH musí odpovídat standardu BLUETOOTH stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc., a musí být ověřováno.
  - I když připojené zařízení výše zmíněnému standardu BLUETOOTH vyhovuje, v závislosti na svých funkcích a technických údajích nemusí jít připojit nebo nemusí fungovat správně.
  - Pokud při telefonování využíváte režim Handsfree, může v závislosti na zařízení a komunikačním prostředí dojít k šumu.
- U různých zařízení může zahájení komunikace trvat různou dobu.

Nabíjení sluchátek

- Tato sluchátka lze nabíjet pouze pomocí USB. Pro nabíjení je nutný osobní počítač s portem USB.
- Tato sluchátka nelze zapnout během nabíjení, stejně tak jako nelze používat funkci BLUETOOTH.
- Během nabíjení můžete sluchátka používat, když zapojíte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Pokud jste sluchátka delší dobu nepoužili, je možné, že nabíjecí baterii není možné nabít na dostatečnou kapacitu. Baterii bude možné znovu nabít na dostatečnou kapacitu po několikanásobném nabití a vybití.
- Při uskladnění sluchátek na delší dobu baterii jednou za půl roku dobijte. Zabráníte tak nadměrnému vybití baterie.
- Je-li provozní doba sluchátek na baterii příliš krátká, je zapotřebí nabíjecí baterii vyměnit za novou. Výměnu baterie zajistí váš nejbližší prodejce Sony.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit mírné mravenčení v uších. Pro minimalizaci tohoto jevu noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Pokud sluchátka nefungují správně

- Resetujte sluchátka (obr. **B**).
  Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem, tj. například špendlíkem, tak, aby bylo patrné cvaknutí. Informace o spárování nejsou vymazány.
- Pokud problém přetrvává i po výše uvedeném resetování sluchátek, inicializujte sluchátka níže uvedeným způsobem.
  Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem, tj. například špendlíkem, na dobu delší než 15 sekund. Indikátor (modrý) 4 krát zabliká a dojde k resetu sluchátek na tovární nastavení. Všechny informace o spárování jsou vymazány.
- Po inicializaci sluchátek je možné, že se sluchátka nepřipojí k vašemu telefonu iPhone nebo k počítači. V takovém případě odstraňte informace o spárování z telefonu iPhone nebo z počítače a znovu proveďte spárování.

Další poznámky

- Nalepíte-li na dotykový snímač nálepky apod., dotykový snímač nemusí pracovat správně.
- Sluchátka neumísťujte na místa, kde by mohla přijít do kontaktu s vlhkostí, prachem, sazemi a párou, a nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Neponechávejte sluchátka delší dobu v automobilu. Mohlo by dojít k selhání.
- V závislosti na podmínkách pro rádiovou komunikaci a umístění používaného příslušenství nemusí zařízení BLUETOOTH na mobilních telefonech fungovat.
- Pokud se během používání zařízení BLUETOOTH setkáte s obtížemi, ihned přestaňte zařízení BLUETOOTH používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Poslech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.
- Sluchátka nepoužívejte na místech, kde by bylo nebezpečné, že neuslyšíte okolní zvuky, například na železničních přejezdech, nádražních nástupištích a na staveništích.
- Na sluchátka nevyvíjejte tlak ani na ně neodkládejte nic těžkého, jelikož by mohlo dojít při dlouhodobém skladování k jejich deformaci.
- Sluchátka nevystavujte nadměrným otřesům.
- Sluchátka čistěte jemným suchým hadříkem.
- Sluchátka nevystavujte účinkům vody. Sluchátka nejsou vodotěsná. Respektujte níže uvedená preventivní opatření.
  - Neupusťte sluchátka do dřezu nebo jiné nádoby obsahující vodu.
  - Nepoužívejte sluchátka na vlhkých místech nebo za špatného počasí, jako např. za deště nebo sněhu.
  - Ochraňujte sluchátka před vlhkostí.
    Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo je umístíte na mokrý kus oblečení, sluchátka mohou navlhnout a poškodit se.
- Stav výstelek na sluchátkách se může při dlouhodobém skladování nebo používání zhoršit.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů spojených se sluchátky, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Volitelné výstelky na sluchátka lze objednat u nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Specifikace

Obecné

Komunikační systém
BLUETOOTH, specifikace verze 3.0

Výstup
BLUETOOTH, specifikace třídy napájení 2

Maximální dosah komunikace
Přibl. 10 m[1] bez překážek

Kmitočtové pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Metoda modulace
FHSS

Kompatibilní profily BLUETOOTH[2]
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

Podporovaný kodek[3]
SBC[4], AAC[5], aptX, LDAC

Podporovaná metoda ochrany obsahu
SCMS-T

Rozsah vysílání (A2DP)
20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
20 Hz až 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kbps)

Součásti balení
Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem (1)
Váček na přenášení (1)
Kabel micro-USB (přibl. 50 cm) (1)
Kabel ke sluchátkům (přibl. 1,2 m) (1)
Referenční příručka (tento leták) (1)
Stručný návod k použití (1)
Další dokumentace (1 sada)

1) Vlastní dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jakými jsou např. překážky mezi zařízeními, magnetická pole okolo mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, výkonnost antény, operační systém, softwarové aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH označují účel komunikace přes BLUETOOTH mezi zařízeními.
3) Kodek: Komprese audio signálu a formát konverze
4) Subpásmový kodek
5) Pokročilé kódování zvuku

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem

Zdroj napájení
DC 3,7 V: Vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie
DC 5 V: Při nabíjení pomocí USB

Hmotnost
Přibl. 300 g

Provozní teplota
0 °C až 40 °C

Jmenovitý příkon:
3 W

Provozní doba
Při připojení přes zařízení BLUETOOTH
Doba přehrávání hudby:
Max. 30 hodin
Doba telefonování:
Max. 20 hodin
Pohotovostní režim:
Max. 200 hodin
Poznámka: V závislosti na kodeku a podmínkách použití může být doba používání kratší.

Doba nabíjení
Přibl. 4 hodiny
Sluchátka lze používat přibl. 8 hodin po 1 hodině nabíjení.
Poznámka: Údaje o době trvání nabíjení a používání závisejí na konkrétních podmínkách použití.

Teplota nabíjení
5 °C až 35 °C

Přijímač

Typ
Zavřená, Dynamická

Měniče
40 mm

Frekvenční rozsah
4 Hz až 100 000 Hz (při použití kabelu ke sluchátkům)

Maximální vstup
100 mW (při použití kabelu ke sluchátkům)

Impedance
24 Ω (1 kHz) (při použití kabelu ke sluchátkům)

Citlivost
98 dB/mW (při použití kabelu ke sluchátkům)

Mikrofon

Typ
Elektretový kondenzátorový

Směrovost
Všesměrový

Efektivní frekvenční rozsah
100 Hz až 4 000 Hz

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Osobní počítač s libovolným z následujících operačních systémů vybavený portem USB:

Operační systémy
(operační systém Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 nebo novější)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(operační systém Mac)
Mac OS X (verze 10.3 nebo novější)

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Português

Aviso

Para evitar riscos de choque eléctrico, não abra a caixa do aparelho. Consulte a assistência técnica, a reparação só pode ser efectuada por pessoal qualificado.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido.

Não exponha a bateria (bateria ou pilhas instaladas) a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações semelhantes, durante muito tempo.

Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas ao equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

Sony Corp. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/

Tratamento de pilhas e equipamentos eléctricos e eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha.

O nome e logótipo LDAC™ é uma marca comercial da Sony Corporation.

A marca escrita e logótipos BLUETOOTH são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e permanece sob licença qualquer utilização de tais marcas pela Sony Corporation.

A Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países.

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

iPhone é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

A marca aptX® e o logótipo aptX são marcas comerciais da CSR plc ou de uma das empresas do grupo e podem ser registados em uma ou mais jurisdições.

As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Precauções

Comunicação BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num alcance de cerca de 10 m. O alcance de comunicação máximo pode variar consoante os obstáculos (corpo humano, metal, parede, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
- A antena está incorporada nos auscultadores conforme ilustrado na linha pontilhada (Fig. **A**). A sensibilidade da comunicação BLUETOOTH melhorará se a antena incorporada for orientada para o dispositivo BLUETOOTH ligado. Quando há obstáculos entre a antena do dispositivo ligado e a antena incorporada nos auscultadores, pode haver ruído, falha na saída de som ou desativação das comunicações.
- As comunicações BLUETOOTH podem ser desativadas e pode haver ruído ou falha na saída de som sob as seguintes condições:
  - Encontra-se um corpo humano entre a unidade e o dispositivo BLUETOOTH.
    Esta situação pode ser melhorada colocando o dispositivo BLUETOOTH de frente para a antena da unidade.
  - Entre os auscultadores e o dispositivo BLUETOOTH encontra-se algum obstáculo, tal como um objeto de metal ou uma parede.
  - Perto dos auscultadores está a ser utilizado um dispositivo com frequência de 2,4 GHz, tal como um dispositivo Wi-Fi, um telefone sem fios ou um micro-ondas.
- Uma vez que os dispositivos BLUETOOTH e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode haver interferência de micro-ondas causadora de ruído, de falha na saída de som ou desativação das comunicações se estes auscultadores estiverem a ser utilizados perto de um dispositivo Wi-Fi. Nesse caso, faça o seguinte:
  - Utilize estes auscultadores a mais de 10 m de um dispositivo Wi-Fi.
  - Se tiver que utilizar os auscultadores a menos de 10 m de um dispositivo Wi-Fi, desligue o dispositivo Wi-Fi.
  - Instale estes auscultadores e o dispositivo BLUETOOTH tão próximos quanto possível um do outro.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, uma vez que podem provocar um acidente:
  - onde existir gás inflamável, num hospital ou posto de abastecimento de combustível
  - perto de portas automáticas ou de alarmes de incêndio
- Não utilize a unidade num avião.
  As ondas de rádio podem afetar os instrumentos, causando um acidente devido a avaria.
- Estes auscultadores têm características de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, para proporcionar uma ligação segura sempre que utilizar a tecnologia BLUETOOTH sem fios, embora a segurança possa não ser suficiente, dependendo do ajuste. Tenha cuidado ao comunicar utilizando a tecnologia BLUETOOTH sem fios.
- Não assumimos quaisquer responsabilidades pela fuga de informações durante a comunicação BLUETOOTH.
- Não garantimos a ligação com todos os dispositivos BLUETOOTH.
  - É necessário que um dispositivo com função BLUETOOTH esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e ser autenticado.
  - Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH acima mencionada, alguns dispositivos, dependendo das suas funções ou características técnicas, podem não se ligar ou não funcionar corretamente.
  - Dependendo do dispositivo ou do ambiente de comunicação, pode haver ruído enquanto estiver a falar ao telefone pelo sistema de mãos livres.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, pode decorrer algum tempo até que a comunicação comece.

Sobre o carregamento dos auscultadores

- Estes auscultadores só poderão ser carregados via USB. É necessário um computador pessoal com porta USB para o carregamento.
- Durante o carregamento, esta unidade não pode ser ligada nem a função BLUETOOTH pode ser utilizada.
- Pode utilizar os auscultadores com o cabo para auscultadores fornecido, mesmo enquanto os carrega.
- Se não utilizar os auscultadores durante um longo período de tempo, a bateria recarregável poderá não ser capaz de manter uma carga suficiente. A bateria será capaz de manter uma carga adequadamente após a descarga e carga recorrente.
- Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez de meio em meio ano para evitar a descarga excessiva.
- Se o período de tempo durante o qual pode utilizar os auscultadores se tornar extremamente curto, a bateria recarregável deve ser substituída por uma nova. Contacte o seu agente Sony mais próximo para proceder à substituição da bateria.

Nota sobre eletricidade estática

- A eletricidade estática acumulada no corpo poderá provocar um leve formigueiro nos seus ouvidos. Para minimizar o efeito, use vestuário feito de materiais naturais.

Se os auscultadores não funcionarem corretamente

- Reinicie os auscultadores (Fig. **B**).
  Prima o botão RESET (Reiniciar) com um objeto pontiagudo, como por exemplo um alfinete, até ouvir um estalido. As informações de sincronização não são eliminadas.
- Se o problema persistir mesmo após a operação de reiniciação indicada, inicialize os auscultadores da forma que se segue.
  Prima o botão RESET (Reiniciar) com um objeto pontiagudo, como por exemplo um alfinete, durante mais de 15 segundos. O indicador (azul) pisca 4 vezes e os auscultadores são repostos nas suas definições de fábrica. Todas as informações de sincronização são eliminadas.
- Depois de serem inicializados, os auscultadores podem não ligar-se ao seu iPhone ou computador. Neste caso, elimine a informação de sincronização dos auscultadores do iPhone ou do computador e volte a sincronizá-los.

Outros

- Se colar autocolantes, etc. no sensor tátil, este pode não funcionar corretamente.
- Não coloque os auscultadores num local exposto à humidade, ao pó, fuligem ou vapor, ou à incidência direta dos raios solares. Não deixe os auscultadores num automóvel durante um longo período de tempo. Se o fizer, pode provocar uma avaria.
- Dependendo das condições das ondas de rádio e do local onde estiver a utilizar o equipamento, pode não conseguir utilizar o dispositivo BLUETOOTH em telemóveis.
- Se sentir algum desconforto depois de utilizar o dispositivo BLUETOOTH, pare de o utilizar imediatamente. Se os problemas persistirem, consulte o agente Sony mais próximo.
- Ouvir com o volume dos auscultadores muito alto pode afetar a sua audição

A



B



Română

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu deschideţi tabloul. Operaţiunile de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislaţia Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanţie, vă rug ăm să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.

CE

Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate şi a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţă, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile şi echipamentele electrice şi electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau bateria.

Numele şi sigla LDAC™ sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

Cuvântul şi siglele BLUETOOTH sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de Sony Corporation este sub licenţă.

N Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.

Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi alte ţări.

iPhone este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi alte ţări.

Simbolul aptX® şi sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre companiile grupului şi pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicţii.

Alte mărci comerciale şi nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Precauţii

Despre comunicaţia BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH acţionează într-un interval de circa 10 m. Intervalul maxim de comunicaţie poate varia în funcţie de obstacole (persoane, metale, pereţi etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este integrată în unitate aşa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. **A**). Sensibilitatea comunicaţiei BLUETOOTH se va îmbunătăţi dacă rotiţi antena integrată spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Dacă sunt obstacole între antena dispozitivului conectat şi antena integrată a acestei unităţi, se pot produce zgomote sau întreruperea sunetului sau comunicaţiile pot fi dezactivate.
- Comunicaţiile BLUETOOTH pot fi dezactivate sau se pot produce zgomote sau întreruperea sunetului în următoarele condiţii.
  - O persoană se află între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.
    Această situaţie poate fi îmbunătăţită orientând dispozitivul BLUETOOTH cu faţa spre antena unităţii.
  - Există un obstacol, cum ar fi un metal sau un perete, între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care foloseşte frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv Wi-Fi, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde, funcţionează în apropierea acestei unităţi.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH şi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeaşi frecvenţă (2,4 GHz), poate apărea interferenţa microundelor, producând zgomote, întreruperea sunetului sau dezactivarea comunicaţiilor dacă această unitate este folosită lângă un dispozitiv Wi-Fi. În acest caz, faceţi următoarele.
  - Folosiţi această unitate la distanţă de cel puţin 10 m faţă de dispozitivul Wi-Fi.
  - Dacă această unitate este folosită la distanţă mai mică de 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriţi dispozitivul Wi-Fi.
  - Instalaţi această unitate şi dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale electronice. Opriţi această unitate şi alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locaţii, deoarece se poate produce un accident:
  - în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau o benzinărie;
  - în apropierea uşilor automate sau a unei alarme de incendiu.
- Nu folosiţi unitatea în avion.
  Undele radio pot afecta instrumentele, provocând accidente din cauza funcţionării defectuoase.
- Această unitate acceptă capacităţi de securitate care respectă standardul BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune sigură când se foloseşte tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcţie de setare. Aveţi grijă când comunicaţi folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informaţii în timpul comunicaţiilor BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
  - Un dispozitiv prevăzut cu funcţia BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. şi autentificare.
  - Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul BLUETOOTH specificat mai sus, unele dispozitive ar putea să nu fie conectate sau să nu funcţioneze corect. În funcţie de caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului.
  - În timp ce vorbiţi la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot, în funcţie de dispozitiv sau mediul de comunicare.
- În funcţie de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru începerea comunicaţiilor.

Despre încărcarea unităţii

- Această unitate poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încărcare.
- Această unitate nu poate fi pornită şi nu poate fi folosită funcţia BLUETOOTH în timpul încărcării.
- Puteţi folosi unitatea conectând cablul pentru căşti furnizat, chiar şi în timpul încărcării unităţii.
- Dacă nu folosiţi unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu poată rămâne încărcată suficient. Bateria va rămâne încărcată corespunzător după descărcarea şi încărcarea repetată de mai multe ori.
- Dacă depozitaţi unitatea pe o perioadă îndelungată, încărcaţi bateria o dată la şase luni pentru a preveni descărcarea excesivă.
- Dacă durata pe care puteţi folosi unitatea se reduce extrem de mult, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony pentru înlocuirea bateriei.

Notă despre electricitatea statică

- Electricitatea statică acumulată în corp poate provoca furnicături uşoare în urechi. Pentru a reduce acest efect, purtaţi haine din materiale naturale.

Dacă unitatea nu funcţionează corespunzător

- Resetaţi unitatea (Fig. **B**).
  Apăsaţi butonul RESET cu un obiect ascuţit, cum ar fi un ac cu gămălie, până când simţiţi un clic. Informaţiile de împerechere nu se şterg.
- Dacă problema persistă chiar şi după operaţiunea de resetare de mai sus, iniţializaţi unitatea după cum urmează.
  Apăsaţi butonul RESET cu un obiect ascuţit, cum ar fi un ac cu gămălie, mai mult de 15 secunde. Indicatorul (albastru) clipeşte de 4 ori şi unitatea este resetată la setările din fabrică. Toate informaţiile despre împerecheri sunt şterse.
- După ce unitatea este iniţializată, este posibil să nu se conecteze la iPhone sau computer. În acest caz, ştergeţi informaţiile despre împerecheri ale unităţii de pe iPhone sau computer şi apoi împerecheaţi-le din nou.

Alte precizări

- Dacă lipiţi etichete etc. pe senzorul tactil, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corect.
- Nu aşezaţi această unitate într-un loc expus la umiditate, praf, funinginе sau abur sau în lumina directă a soarelui. Nu lăsaţi această unitate într-un autovehicul pe o perioadă îndelungată. Acestea pot produce funcţionarea defectuoasă.
- Folosirea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu funcţioneze la telefoanele mobile, în funcţie de condiţiile undelor radio şi ale locaţiei în care se foloseşte echipamentul.
- Dacă simţiţi disconfort după utilizarea dispozitivului BLUETOOTH, întrerupeţi imediat utilizarea dispozitivului BLUETOOTH. În cazul în care problema persistă, adresaţi-vă celui mai apropiat distribuitor Sony.
- Ascultarea cu această unitate la volum ridicat vă poate afecta auzul. Pentru siguranţa traficului, nu folosiţi această unitate în timp ce conduceţi sau vă deplasaţi cu bicicleta.
- Nu folosiţi unitatea în locuri în care ar fi periculos să nu puteţi auzi sunetele ambientale, cum ar fi la trecerii la nivel cu calea ferată, pe peroane de gară şi pe şantiere de construcţii.
- Nu aplicaţi greutate sau presiune pe această unitate, deoarece unitatea se poate deforma în urma depozitării îndelungate.
- Nu expuneţi unitatea la şocuri excesive.
- Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale şi uscată.
- Evitaţi contactul unităţii cu apa. Unitatea nu este impermeabilă. Reţineţi că trebuie să urmaţi precauţiile de mai jos.
  - Aveţi grijă să nu scăpaţi unitatea într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
  - Nu utilizaţi unitatea în locaţii cu umezeală sau în condiţii meteorologice nefavorabile, de exemplu în condiţii de ploaie sau ninsoare.
  - Nu udaţi unitatea.
    Dacă atingeţi unitatea cu mâinile ude sau o introduceţi într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească, ceea ce poate provoca funcţionarea defectuoasă a acesteia.
- Perniţele se pot deteriora în urma depozitării sau utilizării pe termen lung.
- Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la această unitate, care nu sunt menţionate în acest manual, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

Pernițe de schimb opționale pot fi comandate de la cel mai apropiat distribuitor Sony.

Specificaţii

Generalităţi

Sistem de comunicaţii
Specificaţie BLUETOOTH versiunea 3.0

Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH clasa de putere 2

Rază maximă de comunicaţii
Rază aproximativă 10 m[1)]

Bandă de frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metodă de modulaţie
FHSS

Profiluri BLUETOOTH compatibile[2)]
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

Codec acceptat[3)]
SBC[4)], AAC[5)], aptX, LDAC

Metodă de protecţie a conţinutului acceptată
SCMS-T

Gamă de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
20 Hz – 40.000 Hz (Frecvenţă de eşantionare LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

Articole incluse
Set de căşti wireless (1)
Săculeţ de transport (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cablu căşti (aprox. 1,2 m) (1)
Ghid de referinţă (acest document) (1)
Ghid de pornire rapidă (1)
Alte documente (1 set)

1) Gama reală va fi diferită în funcţie de factori cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea receptiei, performanţa antenei, sistemul de operare, aplicaţiile software etc.
2) Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicaţiilor BLUETOOTH între dispozitive.
3) Codec: Format de compresie şi conversie a semnalului audio
4) Codec subbandă
5) Codificare audio avansată

Set de căşti wireless

Sursă de alimentare
3,7 V CC: Baterie reîncărcabilă încorporată litiu-ion
5 V CC: La încărcarea prin USB

Masă
Aprox. 300 g

Temperatura de funcţionare
De la 0 °C până la 40 °C

Consum nominal de putere:
3 W

Durata de utilizare
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durata de redare a muzicii:
Max. 30 ore
Durata de comunicare:
Max. 26 ore
Durata în starea de veghe:
Max. 200 ore
Notă: Durata de utilizare poate fi mai mică în funcţie de Codec şi de condiţiile de utilizare.

Durata de încărcare
Aprox. 4 ore
Unitatea poate fi utilizată circa 8 ore după o oră de încărcare.
Notă: Durata de încărcare şi de utilizare poate fi diferită în funcţie de condiţiile de utilizare.

Temperatura de încărcare
De la 5 °C până la 35 °C

Receptor

Tip
Închise, dinamice

Unităţi de acţionare
40 mm

Răspuns în frecvenţă
4 Hz – 100.000 Hz (când se utilizează cablul pentru căşti)

Intrare maximă
100 mW (când se utilizează cablul pentru căşti)

Impedanţă
24 Ω (1 kHz) (când se utilizează cablul pentru căşti)

Sensibilitate
98 dB/mW (când se utilizează cablul pentru căşti)

Microfon

Tip
Condensator electret

Directivitate
Omnidirecţional

Domeniu de frecvenţe efectiv
100 Hz – 4.000 Hz

Cerinţele sistemului pentru încărcarea bateriei reîncărcabile prin USB

Computer personal cu oricare dintre următoarele sisteme de operare preinstalate şi cu port USB:

Sisteme de operare
(când se foloseşte Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 sau ulterior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(când se foloseşte Mac)
Mac OS X (versiunea 10.3 sau ulteroară)

Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără preaviz.

Slovenščina

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Ime in logotip LDAC™ sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

Oznaka BLUETOOTH in logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družbi Sony Corporation podelila licenco za njihovo uporabo.

N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Mac in Mac OS sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., ki je registrirano v Združenih državah in drugih državah.

iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v Združenih državah in drugih državah.

Znak aptX® in logotip aptX sta blagovni znamki družbe CSR plc ali enega od njenih hčerinskih podjetij, registrirani v eni ali več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

Varnostni ukrepi

O komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH

- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji do približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in elektromagnetnega okolja.
- V slušalkah je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (Sl. **A**). Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti povezani napravi BLUETOOTH. Ko so med anteno povezane naprave in vgrajeno anteno te naprave ovire, lahko pride do hrupa ali izpada zvoka, ali pa je komunikacija onemogočena.
- V naslednjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do hrupa oziroma izpada zvoka.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek.
    Stanje lahko izboljšate, če napravo BLUETOOTH obrnete proti anteni na napravi.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot sta kovina ali stena.
  - V bližini naprave se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprave BLUETOOTH in omrežja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enoto uporabljate blizu naprave Wi-Fi, pride do motnje mikrovalov, ki povzročijo hrup ali izpad zvoka ali onemogočeno komunikacijo. V tem primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
  - Enoto uporabljajte vsaj 10 m stran od brezžične omrežne naprave.
  - Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od brezžične omrežne naprave, slednjo izklopite.
  - Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje druga drugi.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih zdravstvenih pripomočkov. To enoto in druge naprave BLUETOOTH izklopite v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
  - Če je prisoten vnetljiv plin, v bolnišnicah ali na bencinski postaji
  - V bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini protipožarnega alarma
- Enote ne uporabljajte na letalu.
  Radijski valovi lahko vplivajo na instrumente, kar lahko povzroči nesrečo zaradi motenj v delovanju.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu BLUETOOTH glede varne povezave s pomočjo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitev pa je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
- Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo odgovornosti.
- Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH ni mogoče zagotoviti.
  - Naprava mora omogočati tehnologijo BLUETOOTH in ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
  - Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih funkcij in specifikacij naprave morda ne bodo pravilno delovale.
  - Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavijo šumi.
- Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

Glede polnjenja enote

- Enoto je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za polnjenje je potreben osebni računalnik z vrati USB.
- Med polnjenjem enote ne bo mogoče vklopiti, niti ni mogoče uporabljati funkcije BLUETOOTH.
- Enoto lahko uporabljate tako, da priklopite priloženi kabel slušalk, celo ko polnite enoto.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, baterija za polnjenje morda ne bo mogla ohraniti zadostne napolnjenosti. Baterija bo ustrezno napolnjena po tem, ko jo večkrat zapored izpraznite in znova napolnite.
- Če enote dlje časa ne boste uporabljali, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če čas, v katerem lahko uporabljate enoto, postane zelo kratek, morate baterijo za polnjenje zamenjati z novo. Za zamenjavo se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Opomba o statični elektriki

- Statična elektrika v telesu lahko povzroči blago ščemenje v vaših ušesih. To preprečite tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.

Če enota ne deluje pravilno

- Ponastavite enoto (Sl. **B**).
  S koničastim predmetom, npr. šivanko, pritisnite gumb RESET, dokler ne občutite klika. Podatki o seznanjanju z napravami se ne izbrišejo.
- Če težava kljub ponastavitve ne izgine, zaženite enoto, kot je opisano spodaj.
  S koničastim predmetom, npr. šivanko, pritisnite gumb RESET, in ga držite pritisnjenega vsaj 15 sekund. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve. Vsi podatki o seznanjanju z napravami se izbrišejo.
- Ko je enota inicializirana, se morda ne bo povezala z napravo iPhone ali računalnikom. V tem primeru morate v napravi izbrisati podatke slušalk iz naprave iPhone ali računalnika in znova izvesti seznanitev.

Drugo

- Če na senzor na dotik prilepite denimo nalepke, morda ne bo pravilno deloval.
- Slušalk ne izpostavljajte vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi. Slušalk ne pustite v avtomobilu za dolgo časa. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare slušalk.
- Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Če se boste po uporabi naprave BLUETOOTH slabo počutili, napravo BLUETOOTH nemudoma prenehajte uporabljati. Če težave ne boste mogli odpraviti, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko poškoduje sluh. Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjenjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, ki lahko predstavljajo nevarnost, če ne slišite zvoka okolice, kot so železniški prehodi, peroni železniških postaj in gradbišča.
- Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko trajno spremeni njihova oblika.
- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Enoto čistite z mehko in suho krpo.
- Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna. Ne pozabite upoštevati spodnjih previdnostnih ukrepov.
  - Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
  - Enote ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
  - Enote ne smete zmočiti.
    Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo shranite v vlažna območja, se lahko zmoči, kar lahko povzroči okvaro enote.
- Ušesne blazinice se lahko po daljši uporabi ali daljšem času shranjevanja obrabijo.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s slušalkami, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja Sony.

Dodatne nadomestne ušesne blazinice lahko naročite pri najbližjem prodajalcu podjetja Sony.

Specifikacije

Splošno

Komunikacijski sistem
BLUETOOTH različica 3.0

Izhod
BLUETOOTH zmogljivostni razred 2

Največje območje sprejema
Vidna razdalja pribl. 10 m[1)]

Frekvenčno območje
Pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulacijski način
FHSS

Združljivi profili BLUETOOTH[2)]
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

Podprti kodek[3)]
SBC[4)], AAC[5)], aptX, LDAC

Podprti sistem za zaščito vsebin
SCMS-T

Domet signala (A2DP)
20 Hz–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
20 Hz–40.000 Hz (frekvenca vzorčenja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

Paket vsebuje
Brezžične stereo slušalke (1)
Prenosna torbica (1)
Kabel Micro-USB (pribl. 50 cm) (1)
Kabel slušalk (pribl. 1,2 m) (1)
Navodila za uporabo (ta list) (1)
Kratka navodila za uporabo (1)
Drugi dokumenti (1 komplet)

1) Dejansko področje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, upravljalni sistem, programska oprema itd.
2) Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije BLUETOOTH med napravama.
3) Kodek: Oblika za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala
4) Kodek frekvenčnih podpasov
5) Napredno kodiranje zvoka

Brezžične stereo slušalke

Napajanje
3,7 V enosmerni tok: Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
5 V enosmerni tok: Pri polnjenju s priključkom USB

Masa
Pribl. 300 g

Temperatura delovanja
Od 0 °C do 40 °C

Nazivna poraba:
3 W

Čas uporabe
Pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe:
Maks. 30 ur
Čas pogovora:
Maks. 26 ur
Čas pripravljenosti:
Maks. 200 ur
Opomba: Obdobje uporabe v urah je lahko glede na kodek in pogoje uporabe krajše.

Čas polnjenja
Pribl. 4 ure
Enoto lahko uporabljate približno 8 ur po 1 uri polnjenja.
Opomba: Obdobje uporabe in polnjenja v urah se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Temperatura pri polnjenju
Od 5 °C do 35 °C

Sprejemnik

Vrsta
Zaprte, dinamične

Pogonske enote
40 mm

Frekvenčni odziv
4 Hz–100.000 Hz (če uporabljate priloženi kabel slušalk)

Največja vhodna moč
100 mW (če uporabljate priloženi kabel slušalk)

Impedanca
24 Ω (1 kHz) (če uporabljate priloženi kabel slušalk)

Občutljivost
98 dB/mW (če uporabljate priloženi kabel slušalk)

Mikrofon

Vrsta
Elektretski kondenzator

Usmerjenost
Neusmerjeno

Učinkovito frekvenčno območje
100 Hz–4.000 Hz

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Osebni računalnik z vhodom USB in nameščenim enim od spodnjih operacijskih sistemov:

Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ali novejši)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(če uporabljate operacijski sistem Mac)
Mac OS X (različica 10.3 ali novejši)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ξεχωριστές μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tόκιο, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.

CE

Με την παρούσα η Sony Corp. δηλώνει ότι αυτός ο Εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελένξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι μπαταρίες απορίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίστε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Η ονομασία και το λογότυπο LDAC™