


- Da biste osigurali propisanu ventilaciju ispraviti skrupiranje priključne i prazine:
- ne stavljajte TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut položaj, užešiti ili sa strane;
- ne stavljajte TV aparat na polico, tepih, krevet ili u orman;
- ne priključite TV aparat kablom, kao što su zavesa, ili predmetima kao što su noževi, šiši;
- ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.



- Mrežni provodnik**
- Postavite sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili opasnosti:
- koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a ne od drugih dobavljača;
- ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu;
- koristite TV aparat isključivo na napajanje od 220-240 V AC, priklonom običnoj kablova, uverite se da ste isključili mrežni provodnik kad vam budebednost i/ili vodite računa da u zapretno stanje na kablovima;
- isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na njemu ili pomeranja TV aparata;
- držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote;
- isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven prašinom i prazni udgub, njegova izolacija može da se popopra, što bi moglo da dovede do požara.

- Napomene**
- Ne koristite nepočetni mrežni provodnik na bilo koji drugi opremi;
- Nemojte prekomerno da priključite, savajete ili uvrtete mrežni provodnik. Čakve provodničke žice mogu da budu oštećene ili prekinute;
- Ne vidite izmene na mrežnom provodniku;
- Ne stavljajte ništa između na mrežni provodnik;
- Ne povlačite za štam mrežni provodnik kada ga isključujete;
- Ne priključujte prevelik uzduž na istu mrežnu utičnicu;
- Ne uključujte u lože postavljenu mrežnu utičnicu.

**Zabranjena upotreba**

Ne postavljajte koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili

ustupajama kao što su ona koja su navedena ispod ili TV može da radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje ili opasnost.

**Lokacija:**

– Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na mokroj obali, na brodu ili drugom plovilu, u vodi, u medijama, na mestima, na nestabilnim i lakoćama, blizu vode, priki vnu, ili dimu.

– Ako se TV postavlja u gdešteru, u prostoru kupatila ili toplom izvoru, TV može da se ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu, ili

– Za najbolju kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju iz sunčevog svetlosti.

– Izbegavajte pomeranje TV-a iz hladnog u topao prostor: iznenadne promene sobne temperature mogu da oštete displej i kontrolne elemente. Ovo može da proizvede da TV prikaže lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovaj deo, osetljive ga odgupa u potpunosti ispari pre uključivanja TV-a.

**Ozvučenje:**

– Mrežna koga su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu da uđu unutra; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj vibraciji, ili blizu izlazaćih predmeta (kao što je TV aparat ne treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskaču i nikakvi predmeti, kao što su vazne, ne treba da se stavljaju na TV.

– Ne stavljajte TV u vlažnu ili prašnu prostor ili u prostorima sa čestim promenama temperature (kao što su kupatila, ploci za kuvanje ili ovačavač). Može da dođe do požara, električnog udara ili oštećenja.

– Ne postavljajte TV na mesta poodbuna ekstremne temperature kao što su direktna sunčova svetlost, blizu radijatora ili grejnih otopiva. TV može da se pregreje i u svakim uslovima što može da proizvede deformaciju kućišta i kvar TV-a.

**Situacija:**

– Ne koristite kada su vam nake vlažne, sa skruvinu kućstvom ili sa dostavima koje nije preporučeno proizvođač, isključite TV aparat iz mrežne utičnice i saznajte otkaz za vreme otkaz za grejnjakom.

– Ne postavljate TV tako da teži u obavezi prostor. Može da dođe do povredne ili oštećenja od strane otkaz ili predmeta koji udaru u TV.

**Polimljeni delovi:**

– Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može se ošteti od udara i pronačuvati oštećenje površine.

– Ako površina TV aparata pukne, ne dopuštajte je dok ne isključite mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog udara.

**Kada se ne koristi**

– Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da se isključi iz mrežne utičnice i bezbednosno ispari.

– Približ TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo isključi, izdućte utikač iz mreže da biste ga odvojili od mrežne utičnice.

– Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV aparat ostavi u režimu pripreavljenosti da bi ispareno ispari.

**Za decu**

– Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.

– Ako male dete može pristupaći na domaćinaje dece, tako da ne mogu greškom da ih progutaju.

**Ako dođe do sledećih problema...**

**Isključite otkaz:** TV aparat i mrežni provodnik ako dođe do sledećih problema.

Zamislite svoj radnjaka ili servisi centar Sony da ga pregleda stručno osoblje servisa.

**Kada:**

– je mrežni provodnik oštećen.

– je mrežna utičnica loše postavljena.

– je mrežni provodnik oštećen, jerne zvuče ili je netko bačeno na njega.

– bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti proleze kroz otvor u kućište.

**Temperaturi LCD monitora**

– Kada se LCD monitori uvek u dužem periodu, okolina panela postaje topla. Može da osetite toplotu kada tamo dodirujete ruku.

**MERE PREDOSTROŽNOSTI**

**Gledanje TV-a**

– Neki ljudi mogu da osete nelagodnost (kao što su napori u očima, zamor ili mehanički problem gledanja 3D video i/ili u reprodukcija stereoskopiskih 3D igara. Snyy preporučuje da svi gledaoci prave redovne pauze priklonom gledanju 3D video i/ili u igrama stereoskopiskih 3D igara. Dužina i učestalost neopodnih pauza će se razlikovati od osobe do osobe. Vi možete osetiti da nelagodnost funkcioniše. Ako osetite bilo kakvu nelagodnost, treba da prestanete da koristite ovaj proizvod i gledanje 3D video i/ili u igrama nepodnojni ne prestanite. Obratite se lekaru ukoliko smatrate da je neopodno. Treća kaakda da pregledate ili primite sa oštećenja bilo koje drugog uređaja ili međijama koji se koristi sa ovim televizorom (i) nali web sah (http://support.sony.com/), radi najnovijih informacija. Vid male dece (posebno mlade od šest godina) je još uvek u opasnosti. Osetite se ovom tekstu (kao što su oštećenja i/ili lekari) dovodnjavanja malog deci da gledaju 3D video i/ili u igrama stereoskopiskih 3D igre. Odrasli treba da nadgledaju malu decu da se unevni da postupaaju po gore navedenim preporukama.

– Nemojte da koristite, ovačavač 3D funkcije ili baterije u blizini vatre ili na mestima sa visokom temperaturom, npr., na direktno sunčevom svetlosti ili u automobila koja su zapaljena.

– Priklonom korišćenju simulirane 3D funkcije, imajte u vidu da je prikazana slika premeštena od originalne kamejere koji su ovaj televizor.

– Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri slabom osvetljenju ili tokom dugog vremena napreće vaše oči.

– Priklonom korišćenju simulirane 3D funkcije, podizajte ruku zvuče da biste izbegli prekomerne nivoje, pošto to može da dovede do oštećenja sluha.

**LCD ekran**

– Mrežna je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i 99,99% iz lica prikazna su efektivni, mogu da se pojavje crne tačke ili mogu statno da se pojavljaju male tačke svetlosti (kao što je slučaj sa LCD ekranima. Ovo je strukturalno svojstvo LCD ekrana i ne predstavlja kvar.

– Ne pokušavajte da otkazate ili zamjenite predmet na vili TV aparata. Slika može da bude nekadnjačena ili LCD ekran može se oštetiti.

– Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe do zamagljivanja slike ili otkaz može da postane tamna. Ovo ne označava kvar. Ovo fenomen nestaje sa postojane temperaturi.

– Može da dođe do reflektovanja slika kada se nepropisno priključuje nepropisne slike. Ovo može da nastane pošto nekoliko trenutaka.

– Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.

– LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema lokalnim deketama i propisima za odaganje.

**Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV aparata i njihovo čišćenje**

– Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz mrežne utičnice pre čišćenja.

– Da biste izbegli oštećenje materijala ili degradaciju obloge ekrana, priđavajte se sledećih mera predostrožnosti:

– Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obristite mekom nepno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obristite mekom krpom malo neutralnom sa razborenom blagom deterdžentima.

– Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na TV aparat. Ova može da kaplje na ekran ili na spojnje obove i dopse u TV aparat. I može da proizvede oštećenje TV aparata.

– Nikada ne koristite bilo kakvu vrtu abrazivnog sredstva, alkohola, acetona, čištača, sredstva za čišćenje, rastvarača kao što su alkohol, benazol, acetahol ili isparivači. Koristićete takvih materijala ili ostavljate predmet odgupa sa materijala od gume ili vinila može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili materijala kućišta.

– Preporučuje se periodično usvajanje ventilacionih otvora da bi se očistila priklonom ventilacija.

– Priklonom održavanju vili TV aparata, pometite ga palako da biste sprečili da se TV pometi ili spadaje sa ovog postolja.

**Opciona oprema**

– Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje elektromagneto zračenje držite dalje od TV aparata. U suprotnom, može da dođe do isključivanja slike ili bučnog zvuka.

– Ova oprema je detaljno objašnjena u poglavlju 15, pod nazivom postavljanje u Direktivni EMK korišćenjem priključnog kablja za signal i/ili zvuka.

**Preporaka za utikač F-15p**

Isparit unutrašnje šice iz priključnog dela mora da bude manji od 1,5 mm.



Referentni uzrak utikača (F 1)

**Opseg u vezi rukovanja daljinskim upravljačem**

**Napomene**

– Vodite računa o ispravnom položaju priklonom uključivanju baterija.

– Ne koristite sapunilo različitog tipove baterija niti različite tipove i/ili nove baterije.

– Održavajte baterije na ekvivalentu prihvatljivi način. Ošteđeni regioni mogu da regulišu odaganje baterija. Molimo da konsultujete svoju lokalnu upravitel.

– Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte ga ga ispariti ili statanje na njega. I pranje ili pranje bilo kakve tečnosti na njega.

– Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote, mesto izlaza direktnog sunčevog svetlosti ili u vlažnu vodu.

**Bežična funkcija jedinice**

– Ne koristite ovaj jedinicu u blizini medicinske opreme (pajsmajker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan rad medicinske opreme.

– Mrežna mrežna jedinica prenosi/ima šifrovane signale, bučnje obratiti zbog neovlašćenog priklučavanja. Mi ne možemo da budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica toga.

**Odaganje TV aparata**

**Odaganje Stare Elektrike i Elektronske Opreme (primenjuje se Evropski uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba da se ukloni kao komunalni otpad. Umesto toga, treba ga dati predati odgovarajućem lokalnom kolektoru za reciklažne elektrone i elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog odaganja ovog proizvoda, sprečavate opasnost po životinjski negativni posledica za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe u obzir u slučaju da se ovaj proizvod ne ukloni kao komunalni otpad. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Odaganje otpada baterija (primenjuje se Evropskoj uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)**

Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ova baterija treba da se ukloni iz proizvodnog sećer na deo tretirati kao komunalni otpad.

Na ošteđenim baterijama ovaj simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za:
– živa (Hg) ili olovo (Pb), otkidaju se ako baterija sadrži više od 0,0004% žive ili 0,004% olova.

Odaganje otpada iz ove baterije savetno odložite. biće od pomoći da se spreče potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do kojih bi moglo da dođe u slučaju nepravilnog odaganja. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U slučaju potrebe, možete se pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u vodu ili na otvoreno mesto. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Odgovornoj kancelariji, opremsu za odaganje kućnog otpada i u preporuci u kojoj se nalazi simbol.

**Recikliranje materijala**

– Ne bacajte ovaj proizvod u v