

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc/DVD

Referenčni priročnik SI



* 4 2 8 3 4 8 1 1 1 * (1)

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Da bi zmanjšali nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, na primer prižganih sveč.

Zmanjšajte nevarnost električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom, in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz). Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.


Da bi preprečili poškodbe, napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili o nameščanju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh. Ker lahko laserski žarek v tem predvajalniku Blu-ray Disc/DVD poškoduje oči, ne razstavljajte ohišja.

Popravila naj izvaja pooblaščen osebje.



Ta naprava ima oznako CLASS 3R LASER. Če je ohišje za zaščito pred laserskim žarčenjem odprto, naprava oddaja vidne in nevidne laserske žarke. Ne glejte neposredno v laserski žarek.

Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju laserja znotraj naprave.



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.

Za uporabnike v Evropi



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za države EU in druge evropske

države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovih embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdrave ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka.

Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Izrabljene baterije (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega

zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdrave ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za elektromagnetno združljivost in varnost izdelka je podjetje Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslov, naveden v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Glavna enota

Oznaka izdelka je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.

Previdnostni ukrepi

Viri napajanja

- Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.
- Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitve povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Predvajanje videoposnetkov 3D

Nekateri ljudje pri gledanju videoposnetkov 3D občutijo nelagodje (naprežanje oči, utrujenost ali slabost). Podjetje Sony priporoča, da si med gledanjem videoposnetkov 3D redno privoščite odmor. Dolžina in pogostost potrebnih odmorov sta pri ljudeh različna. Odločite se glede na lastne potrebe. Če občutite nelagodje, prenehajte gledati videoposnetke 3D in počakajte, da se vaše počutje izboljša. Posvetujte se z zdravnikom, če mislite, da je to potrebno.

Poleg tega (a) preberite navodila za uporabo in/ali previdnostna sporočila glede drugih naprav ali vsebin Blu-ray Disc, ki jih uporabljate s tem izdelkom, ter (b) preverite najnovije informacije na našem spletnem mestu na naslovu <http://esupport.sony.com/>.

Upoštevajte, da se vid majhnih otrok (zlasti otrok, mlajših od 6 let) še razvija. Preden dovolite otrokom gledati videoposnetke 3D, se posvetujte z zdravnikom (s pediatrom ali okulistom).

Odrasli morajo poskrbeti, da otroci uporabljajo izdelek le v skladu z zgoraj navedenimi priporočili.

Vmesnik za brezžični prenos (EZW-RT50) in sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc/DVD (BDV-L600/BDV-L800/BDV-L800M)

Glejte priložene »Informacije o skladnosti brezžičnih izdelkov«.

Zaščita pred kopiranjem

Nosilci podatkov Blu-ray Disc™ in DVD uporabljajo napredna sistema za zaščito vsebine. Ta sistema, AACS (Advanced Access Content System) in CSS (Content Scramble System), vključujeta določene omejitve predvajanja, analognega izhodnega signala in drugih podobnih funkcij. Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na datum nakupa izdelka, kajti mogoče je, da je odbor za upravljanje sistema AACS po dnevu nakupa tega izdelka sprejel ali spremenil določbe, ki se nanašajo na te omejitve.

Avtorske pravice in blagovne znamke

- Ta sistem je opremljen s sistemoma Dolby Digital* in DTS Digital Surround**.

* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti v ZDA s številkami: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih državah. Kratici DTS in DTS-HD ter povezani simbol so zaščitene blagovne znamke podjetja DTS, Inc., logotipa DTS-HD Master Audio in DTS pa sta blagovni znamki istega podjetja. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

- Ta sistem je opremljen s tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Java je blagovna znamka podjetja Oracle in/ali njegovih podružnic.
- BD-LIVE in BONUSVIEW sta blagovni znamki združenja Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray Disc je blagovna znamka.
- Logotipi Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO in CD so blagovne znamke.
- Blu-ray 3D in logotip Blu-ray 3D sta blagovni znamki združenja Blu-ray Disc Association.
- BRAVIA je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
- AVCHD in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetij Panasonic Corporation in Sony Corporation.
- XMB, XMB in »xross media bar« so blagovne znamke podjetij Sony Corporation in Sony Computer Entertainment Inc.

- PLAYSTATION je blagovna znamka podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
- Tehnologijo za prepoznavanje zvočnih in video vsebin ter povezane podatke zagotavlja podjetje Gracenote®. Gracenote določa tehnološke standarde za prepoznavanje glasbe in ponudbo povezanih vsebin. Več informacij je na voljo na naslovu www.gracenote.com.

Branje zvočnih in video podatkov s CD-jev, DVD-jev in diskov Blu-ray omogoča podjetje Gracenote, Inc., copyright © z avtorsko zaščitanim materialom Gracenote od leta 2000 do danes. Gracenote Software, copyright © z avtorsko zaščitanim materialom Gracenote od leta 2000 do danes. Ta izdelek s storitvami vključuje vsaj en patent v lasti podjetja Gracenote. Omejen seznam uporabljenih patentov Gracenote je na voljo na spletnem mestu Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCs, logo in logotip Gracenote ter logotip Powered by Gracenote so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Gracenote v ZDA in/ali drugih državah.



- Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je oznaka potrdila združenja Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup™ je oznaka združenja Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™ in Wi-Fi Protected Setup™ sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.
- PhotoTV HD in logotip PhotoTV HD sta blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.



- Oznaki Made for iPod in Made for iPhone pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
- Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustrezne(-ih) licenc(-e) podjetja Microsoft. Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorsko zaščiteno vsebino, uporabljajo tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™. Ta naprava za dostop do vsebine, ki je zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM, uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo PlayReady. Ukinitve uporabe ne vpliva na nezaščiteno vsebino ali vsebino,

zaščiteno z drugimi tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin, zaščiteneh s storitvijo PlayReady, bo morda treba nadgraditi tehnologijo PlayReady. Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine, ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.

- DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™ so blagovne znamke, oznake storitev ali oznake potrdil združenja Digital Living Network Alliance.
- Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.
- Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki ™ in ® v tem dokumentu nista navedeni.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če želite preprečiti nevarnost požara ali električnega udara, na sistem ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz), prav tako pa sistema ne postavljajte v bližino vodnih virov, kot je kopalna kad ali tuš kabina. Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj uide tekočina, izključite sistem, pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Ne dotikajte se napajalnih kablov z mokrimi rokami. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Viri napajanja

- Če glavne enote ne nameravate uporabljati dalj časa, jo izključite iz električne vtičnice. Pri tem ne držite za kabel, ampak za priključek.

Postavitev

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje.
- Ob dolgotrajnejšem predvajanju pri visoki glasnosti se ohišje sistema segreje. To ne pomeni, da gre za okvaro. Kljub temu pa se ohišja raje ne dotikajte. Sistema ne postavljajte v zaprte prostore z neustreznim prezračevanjem, ker bi se lahko sistem prekomerno segrel.
- Pred prezračevalne reže sistema ne postavljajte predmetov, da pretok zraka ne bo oviran. Sistem je opremljen z zmogljivim ojačevalnikom. Oviran pretok zraka skozi prezračevalne reže lahko povzroči prekomerno segrevanje in okvaro sistema.
- Sistema ne postavljajte na mehke površine (preproge, odeje ipd.) ali v bližino materialov (zaves, zastorov), ki lahko ovirajo pretok zraka skozi prezračevalne reže.
- Sistema ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali podobno omaro.
- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot so radiatorji ali toplozračne cevi, in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan je samo za delovanje v vodoravnem položaju.
- Sistema in diskov ne postavljajte v bližino komponent z močnim magnetnim delovanjem, kot je mikrovalovna pečica ali večji zvočniki.
- Na sistem ne polagajte težkih predmetov.

- Pred prednjo ploščo ne postavljajte kovinskih predmetov. Povzročijo lahko motnje radijskih valov.
- Sistema ne postavljajte v prostore, kjer se uporablja medicinska oprema. Povzroči lahko moteno delovanje medicinske opreme.
- Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo medicinsko napravo, se pred uporabo brezžične funkcije LAN posvetujte z zdravnikom ali se obrnite na proizvajalca medicinske naprave.

Delovanje

- Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah glavne enote nabere kondenzacijska vlaga. Sistem zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru odstranite disk in pustite sistem vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.
- Kadar sistem premikate, iz njega odstranite disk. V nasprotnem primeru se lahko disk poškoduje.
- Če v ohišje sistema pade predmet, izključite glavno enoto, pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.

Prilagoditev glasnosti

- Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala. Sicer se lahko ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo poškodujejo zvočniki.

Čiščenje

- Ohišje, ploščo in upravljalne tipke sistema očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin. Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Za čiščenje prstnih odtisov s glavne enote uporabite rahlo navlaženo, dobro ožeto mehko krpo (samo pri modelih BDV-L800).

Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje diskov/leč

- Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na vodni osnovi ali z razpršilniki). Povzročijo lahko okvaro naprave.

Zamenjava delov

- Deli sistema, ki se ob popravilu zamenjajo, se lahko znova uporabijo ali recikirajo.

Napajalnik

- S tem predvajalnikom uporabljate samo priloženi napajalnik AC-BD100, saj lahko uporaba drugega napajalnika povzroči okvaro.
- Ne razstavljajte napajalnika ali izvajajte obratnega inženirstva.
- Napajalnika ne hranite v zaprtem prostoru, na primer v knjižni omari ali v avdio-video omarici.
- Napajalnika ne priključujte na potovalni električni pretvornik, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite segrevanje in okvaro delovanja.
- Napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
- Opreme ne izpostavljajte vodnim kapljam ali curkom.
- Spojnik/vhod naprave mora biti vedno lahko dostopen in na voljo za uporabo.

Barve na zaslonu televizorja

- Če barve na zaslonu televizorja zaradi delovanja zvočnikov niso prave, izklopite televizor in ga znova vklopite po 15–30 minutah. Če barve še vedno niso prave, povečajte razdaljo med zvočniki in televizorjem.

POMEMBNO OBVESTILO

Pozor: Ta sistem omogoča neprekinjen prikaz mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na zaslonu televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona. To še posebej velja za projekcijsko televizijsko sliko.

Premikanje sistema

- Pred premikanjem sistema odstranite disk in izključite napajalne kable iz električnih vtičnic.

Opombe glede diskov

Ravnanje z diski

- Da bi disk ostal čist, se ga dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se površine.
- Na disk ne lepите papirja ali lepilnega traku.



- Diska ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in ga ne puščajte v avtu, parkiranem na neposredni sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila močno segreje.
- Disk po koncu predvajanja shranite v ovitek.

Čiščenje

- Disk pred predvajanjem očistite s čistilno krpo. Obrišite ga od sredine navzven.



- Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčila, komercialnih čistil ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.

Sistem lahko predvaja samo standardne okrogle diske. Z uporabo nestandardnih diskov, ki niso okrogle oblike (npr. v obliki kartice, srca ali zvezde), lahko poškodujete sistem.

Ne predvajajte diskov z dodatkom, ki ga je mogoče kupiti, kot je nalepka ali obroč.

Tehnični podatki

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (referenčna)

Nizkotonski zvočnik: 120 W (pri 4 Ohmih, 80 Hz)

BDV-L800/BDV-L800M:

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L/sprednji D: 85+85 W (pri 4 Ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji L/sprednji D: 130 W (za posamezen kanal pri 4 Ohmih, 1 kHz)

BDV-L600:

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L/sprednji D: 80+80 W (pri 4 Ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji L/sprednji D: 115 W (za posamezen kanal pri 4 Ohmih, 1 kHz)

Vhodni (digitalni) signali

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Podprte oblike: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS

HDMI IN 1/HDMI IN 2

Podprte oblike: LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS

Video

Izhodni priključki VIDEO: 1 Vp-p 75 Ohmov

HDMI

Priključek vrste A (19-pinski)

Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistem oblike signala NTSC/PAL

USB

↔ (USB) vrata: Vrste A (za priključitev pomnilniške naprave USB, pomnilniške kartice, digitalnega fotoaparata in digitalne video kamere)

LAN

Priključek LAN(100) Priključek 100BASE-TX

Brezžično omrežje LAN

BDV-L800/BDV-L800M

Skladnost s standardi IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenca in kanal 2,4-2,4835 GHz [CH1 -13]

Radio FM

Sistem Digitalni sintetizator PLL (Quartz)
Frekvenčni pas 87,5-108,0 MHz (po intervalih 50 kHz)
Antena Žična antena FM
Priključki za anteno 75 Ohmov, neuravnovešen
Srednja frekvenca 250/300/350/400 kHz

Splošno (glavna enota, napajalnik (AC-BD100))

Napajanje (napajalnik)

Vhod: 110-240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Izhod: 14 V pri enosmernem toku, 3,3 A
Delovna temperatura: 40 °C (največ)
Poraba energije Vključeno stanje: 30 W
Način pripravljenosti: 0,3 W (v načinu varčevanja z energijo)

Poraba energije

Mere (pribl.)

Napajalnik

Glavna enota

122 × 37 × 64 mm (š/v/d)
480 × 46 × 232 mm (š/v/d)
480 × 259 × 103 mm (š/v/d) (s stojalom)
480 × 105 × 231 mm (š/v/d) (v vodoravnem položaju)

Teža (pribl.)

Napajalnik

Glavna enota

0,3 kg
L800: 3,2 kg
4,2 kg (s stojalom)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (s stojalom)
L600: 3 kg
4 kg (s stojalom)

Zvočniki

Sprednji zvočnik (SS-TSL800) za BDV-L800/BDV-L800M

Sistem zvočnikov

Dvosmerni sistem zvočnikov z dvema gonilnikoma

Zvočnik

Visokotonski: 25 mm (vrsta Dome)
Polni obseg: 65 mm (vrsta Cone)

Nazivna impedanca

Mere (pribl.)

Teža (pribl.)

4 Ohmi
123 × 475 × 137 mm (š/v/d)
1,3 kg

Sprednji zvočnik (SS-TSL600) za BDV-L600

Sistem zvočnikov	Dvosmerni sistem zvočnikov z dvema gonilnikoma (Bass Reflex)
Zvočnik	Visokotonski: 25 mm (vrsta Dome) Polni obseg: 50 mm (vrsta Cone)
Nazivna impedanca	4 Ohmi
Mere (pribl.)	112 × 320 × 112 mm (š/v/d)
Teža (pribl.)	0,9 kg

Aktivni nizkotonski zvočnik (SA-WSL600)

Sistem zvočnikov	Nizkotonski zvočnik
Zvočnik	160 mm (vrsta Cone)
Nazivna impedanca	4 Ohmi
Mere (pribl.)	275 × 395 × 290 mm (š/v/d)
Teža (pribl.)	9 kg

Splošno (nizkotonski zvočnik)

Napajanje	220–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije	Vklopljeno stanje: 70 W Način pripravljenosti: Pribl. 0,6 W Izklopljeno stanje: 0,3 W

Vmesnik za brezžični prenos (EZW-RT50)

Komunikacijski sistem	Wireless sound Specification različice 1.0
Izhod	23 mW (EIRP)
Frekvenčni pas	5,725–5,875 GHz
Modulacijski način	DSSS
Napajanje	3,3 V pri enosmernem toku 300 mA
Mere (pribl.)	30 × 9 × 60 mm (š/v/d)
Teža (pribl.)	10 g

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

- Poraba energije v načinu pripravljenosti: 0,3 W (glavna enota), 0,3 W (nizkotonski zvočnik).
- Prek 85 % moči omejitve ojačevalnika predstavlja povsem digitalni ojačevalnik, S-Master.

